## 指定した日時に自動展開。

※メニューや金額等の設定を自動で変更します。


USBメモリを利用し、難しい操作はありません。



・バージョンアップ 自動展開機能を券売機で使えるようにします。 ※詳細は、取扱説明書の「券売機プログラムのバージョン確認方法」をご覧ください。 バージョンによっては、バージョンアップの必要はありません。

・バックアップ

券売機よりバックアップのデータを取得します。 ※詳細は取扱説明書の「券売機からデータを取得する」をご覧ください。



・パソコン設定 USBメモリ内のデータを ソフトウェアを使って編集します。 ※詳細は取扱説明書の「各種設定」をご覧ください。



・セットアップ

USBメモリを券売機にセットし、自動展開します。 ※詳細は取扱説明書の「USBメモリを券売機にセットする」をご覧ください。 フィルムの交換作業が必要となります。



【キット内訳】・CD-ROM(PC用プログラム)・USBメモリ(券売機用プログラム、券売機データ設定用)・取扱説明書(2冊)

【オプション】・設定の代行(設定変更日の2週間前までにご依頼ください) ※別途御見積となります。



# 簡単メニュー切替キットは こんな時に便利です!







### 使用上の注意

■券売機

締め完了後、販売データがゼロになった時に動作するように設定してください。

■USBメモリ使用にあたって

USBメモリをパソコンに複数セットして使用しないでください。 「かんたん設定」操作中にパソコンからUSBメモリを取り外さないでください。 誤動作の原因となりますので、「作成中」「変換中」などのメッセージが出ている時にはパソコンを操作しないでください。 パソコンからUSBメモリを取り外す際には必ず「USBの安全な取り外し」を行ってください。

## 動作環境

- ■パソコン推奨環境
- Windows 8 pro / Windows 8, Microsoft Excel 2013
- •Windows 7 Home Premium / Professional, Microsoft Excel 2010 (Windows XP、Excel2003でも動作確認済みですが、サポートを終了している為推奨できません。)
- ソフトインストール時にCDドライブが必要です。

USBポートが必要です。

■対象券売機

KA-Σ(標準)/KB160

- \*KA-Σ (標準)とは・・・NN、VN、CN、PN (SMP、HN、SNシリーズ交通系電子マネーは未対応)
- \*その他以下を除きます

USBメモリに売上げを記録している場合、このキットは使用できません。

USBのスロットが付いていない場合には使用できません。

KA-Σでシステムのバージョンが0.23以下の場合は使用できません。

お問い合わせ

芝浦自販機 株式会社

サービスセンター TEL:045-897-6114